

€LEXIOUE Besoin d'une définition ? Faites votre recherche ici :

peinture bois

murs encre

carton desso réparer plâtre

patines vieillir glacis cire papier

bougies blanchir

tampons enduits rangements Dettover découpe métal Verre

préparer pochoir

hoites popue déco

décaper or

CYBERBRICOLEUR
Besoin d'infos?
Posez vos questions
sur le forum.

► Accès aux forums

r traiter collage marbre embosser

ACTUALITÉS CONSEILS - BOUTIQUE - MAGASINS - SERVICES - CYBERBRICOLEUR RECHERCHE - | a all a Concede a Fini CONSEILS FICHES PRATIQUE

Rougher les trous et fissures traiter l'humidité

Boucher les trous et fissures, traiter l'humidifé font partie des réparations courantes d'un rur. Elles interhoriennet ponculerairent pour masquer un défaut. Ou bien lors de la préparation d'une surface avant une nouveille nitro. Essenéiteles à la qualité ut évalutaf rinat, elles permettent d'obtenir une surface plane et propre. Pour tout autre conseil de préparation d'une surface plane et propre. Pour tout autre conseil de préparation d'une nouveille finition, voir la <u>itche dédiée.</u>

Tenus : moins d'un week.end Difficulté : =

1 Rougher les trous

Posté le 01/10/08 Mots clés : préparer murs trous réparer trater

2 Réparer les fissures 3 Traiter l'humidité

Matériel et précautions de manipulation 1 Rougher les trous

Les conseils proposés ici concernent les surfaces recouvertes de plâtre ou d'enquit

Rougher les notifs trous

Les petits trous, provoqués par des vis retirées du mur, se rebouchent facilement à l'enduit « prêt à l'emploi », tube ou pâte Soit il s'agit d'un enduit de rebouchage. Soit il s'agit d'un enduit mbte (rebouchage et lissage) très pratique.

L'auduit de rehour bare et ou de lissans à une énaisseur limite. Au del à de relieur : l'anduit ce fiscure et n'act nos un hon sunnert nouve l'anduit de lissage se nose sur l'anduit de rehouchage et non l'inverse ...lusqu' à 5mm emiron, on utilise un enduit de lissage en une

- Deux étapes pour l'enduisage : empâter puis lisser.

 Poncez préalablement les bords de la zone end
- etux érapes pour l'endissage : empâter puis lisser.

 Poncez présalablement les bords de la zone endommagée.

 Vous travaillez toujours avec deux lames. Changez d'enduit la iame la plus large. Avec la plus petite, appliquez l'enduit sur le mux.

 Dépoeze ainsi une pellicule fine fourthorme d'énduit sur le mux abîmé, en effectuant un mouvement de bascule de haut en bas.

 Lissez désormais la surface enduite avec la lame la plus petite, non rechargée d'enduit. Jouez sur la souplesse de la lame, positionnée 4 5 7 par rapport au mur.
- positionnes a «o par rapport au mui. « Raclez l'esrès d'handuit à ras de la surface muis noncez Dénoussiérez avant d'anniquer la sous-couche sur toute la surface

deux passes. A vérifier au cas par cas.

Evitez les maigreurs et les sardines. Il y a « maigreur » quand la surface forme des vagues et des creux. La « sardine » est une sorte de virgule, en surépaisseur sur le mur, laissée par la lame à enduire

Combler les trous plus importants

Si le trou est plus important, préférez un enduit de rebouchage en poudre

- Poncez les bords de la surface endommagée pour enlever tout élément friable
- Nettoyez bien le trou avant réparation en l'humidifiant à l'éponge.
 Astuce : passez un coup de colle vinylique ou encore un trait de peinture vinylique en sous-couche. Ceci facilite l'application de l'enduit Astuce: passez un coup de colle vinyflique ou uncore un trait de peinture vinyflique en sous-couche. Ceci fac mais n'est pas intispensable.

 • Si le trou est profond, vous pouvez éventuellement le combier avec des morceaux de briques, pierre...
 • Laissez blen sécher avant de déposer l'enduit de rébouchage.
 • Laissez de nouveaup parlatement sécher avant d'appliquer au besoin de l'enduit de lissage.
 • Laissez de nouveaup parlatement sécher avant d'appliquer au besoin de l'enduit de lissage.

2. Réparer les fissures

Les fissures doivent être ouvertes, généralement avec un grattoir triangulaire, dépoussiérées puis

- Appliquez ensuite l'enduit (prêt à l'emploi : de rebouchage ou de rebouchage et de lissage), en
- débordant légèrement des lèvres de la fissure.

 Poncez, dépoussièrez avant d'appliquer une sous-couche sur toute la surface.

A propos des fissures importantes : vérifiez si elles sont stables. Réparer une fissure qui est encore en mouvement ne sert à rien.



Fissure réparée et poncée

3. Traiter l'humidité

L'hundidité ne se traite pas sans en connaître la cause. Il faut y remédier car une finition sur de l'humidité non traitée, quelle qu'elle soit, ne durera pas.

Exemples de causes de remontées d'humidité : infiltration par le sol car drains bouch

- Inititation par le sort ou trome podories... - Inititation par les murs car mauvaise isolation, enduits ou canalisations n'assurent plus leur fontion.. - mauvaise ventiation - Inititation par le tott car fuites de la gouttière, tuiles déplacées...

Vous pouvez tout à fait appliquer une peinture anti-humidité :

dans une pièce sèche si vous avez quelques soucis par endroits. Liés par exemple, au changement de saison
 ou dans une salle de bains avant la pose d'un lambris. Ou encore dans une buanderie.

Bon à savoir : souvent, il faut nettoyer la surface avec un antifongique avant de passer la peinture protectrice de l'humidité. Mais cette solution n'est pas pérenne tant que les problèmes d'humidité ne sont pas résolus.

Si des nuoisissures apparaissent, nettoyez la surface à l'eau chaude avec une goutte d'ammoniaque puis rincez. Passez ensuite un antifongique.

Exemple cotrant d'une situation avec problème d'humidité. Les joints de carreaux dans une saile de bains s'usent ou ont été mat faits. Au fil des mois, l'eau s'infiltre dans la cloison. Ainsi, de l'autre côté du mur, l'immidité vent tacher le papier peint ou latie une auréolie jaunère sur la peinture. Pus viennent les moississures qui décollent

le papier peint ou tachent la peinture. Il vaut mieux d'abord refaire les joints. Ensuite, mettez le mur à nu (localement seulement selon dégâts causés) et traitez-le avec un antifongique. Laissez sécher quelques semaines en ventilant puis appliquez une sous couche isolante pour éviter que les taches ne ressortent, et passez votre finition sur le mur.

La réalisation de cette idée déco est effectuée sous la seule et unique responsabilité de l'internaute



